









3.5 MODO DE AJUSTE DE LA OPERACIÓN

El modo de ajuste de la operación permite elegir otras funciones de la impresora, como:

- Modo de descarga de programa
- Modo de descarga de fuentes
- Modo por defecto
- Modo de volcado hexadecimal
- interfaz USB
- Interfaz RS-232C/ IEEE 1284/ LAN
- Selección de teclado
- Selección de Escáner/Teclado Smart

La selección de los modos de ajuste de la operación es como se describe a continuación.

Operaciones	Estado de la impresora	Indicador ON LINE(POWER)	Indicador ERROR	Zumbador	
<p>1 Mientras se pulsa la tecla FEED/LINE, pulse y suelte POWER. Mantenga pulsada la tecla FEED/LINE.</p>	Puesta en marcha de la impresora	 Apagado	 Rojo		
	<p>2 Suelte la tecla FEED/LINE cuando la luz del indicador ON LINE (POWER) cambie a verde y se oigan tres pitidos cortos.</p>	Modo de impresión de prueba del usuario. ↓ Modo de impresión de prueba de fábrica ↓ Modo de ajuste de la operación	 Verde	 Apagado	Un pitido corto
	(La impresora avanzará cíclicamente hasta el siguiente modo mientras se tenga pulsada la tecla FEED/LINE).		 Apagado	 Rojo	Dos pitidos cortos
		 Verde parpadeando	 Apagado	Tres pitidos cortos	

Continúa en la página siguiente. 

3.5 MODO DE AJUSTE DE LA OPERACIÓN (cont.)

Operaciones	Estado de la impresora	Indicador ON LINE(POWER)	Indicador ERROR	Zumbador
<p>3 Pulse repetidamente la tecla FEED/LINE para seleccionar cíclicamente diferentes modos de ajuste de operaciones.</p> <p>La selección de Teclado numérico y Escáner/ Teclado Smart sólo es posible para la impresora de tarjeta USB/RS-232C. Si se elige esto, aunque el dispositivo no esté conectado, no pueden activarse otras interfaces.</p>	Modo de descarga de programa	Verde parpadeando	Apagado	Tres pitidos cortos
	Modo de descarga de fuentes	Apagado	Rojo	
	Modo por Defecto	Apagado	Rojo parpadeando	
	Modo de Volcado Hexadecimal	Verde parpadeando	Rojo parpadeando	
	interfaz USB	Verde parpadeando	Rojo parpadeando	
	Interfaz RS-232C/LAN/IEEE1284	Verde parpadeando (el intervalo de parpadeo más largo)	Apagado	
	Se selecciona Keypad	Apagado	Rojo parpadeando (el intervalo de parpadeo más largo)	
	Se selecciona Scanner/ Smart Keyboard*	Verde parpadeando (el intervalo de parpadeo más largo)	Rojo parpadeando (el intervalo de parpadeo más largo)	
<p>4 Una vez seleccionado el modo deseado, pulse FEED/LINE durante más de 3 segundos hasta que se apaguen ambos indicadores, ON LINE (POWER) y ERROR.</p>	Confirmación del modo seleccionado (mientras se pulsa FEED/LINE)	Apagado	Apagado	Un pitido corto
	Terminación de la ejecución de funciones. (después de soltar FEED/LINE)	Verde <small>(excepto para el modo de descarga, en cuyo caso el indicador de ERROR se encenderá en rojo).</small>	Apagado	Tres pitidos cortos
<p>5 Pulse la tecla POWER para apagar la impresora, y enciéndala de nuevo.</p> <p><small>(NOTA: Esta operación NO se requiere para el modo de descarga).</small></p>	El modo seleccionado estará activo reiniciando la impresora.			
	<small>(Para la selección del modo de descarga, la impresora continuará con el proceso de descarga. Consulte las secciones 3.6 y 3.7).</small>			