



Procedimiento	Procedimiento Carga de Auto Formato EPL2
Contacto:	Soporte Técnico
Referencia:	AUTOFR EPL2

1. Procedimiento de Carga del Autoformato:

- (a) para cargar el autoformato AUTOFR primero hay que asegurarse que la impresora no tenga formatos cargados en memoria. Para verificar esto primero debemos corroborar que el led verde no debe estar titilando en forma lenta (esto indicaría que ya hay un AUTOFR cargado en memoria), luego debemos enviar las siguientes dos intrucciones a la impresora:

FK"*"
FI

- (b) La primera borra todos los formatos cargados y la segunda da un listado de los formatos en memoria. Al enviar los comandos en este orden primero serán borrados los posibles formatos en memoria y luego nos dará un listado el cual no debería mostrar ningún nombre de formato siendo la etiqueta impresa como la siguiente:

Form information:
Forma memory left: 1024K

“indicando que la memoria está vacía”

- (c) A continuación enviaremos el AUTOFR (se adjunta ejemplo CargAUTO.txt). Luego del envío del AUTOFR, **y esto es muy importante**, se debe apagar la impresora y volver a encenderla. **NO ENVIAR NINGUN DATO EN MEDIO DE ESTE PROCESO**, de lo contrario el AUTOFR es muy probable que se corrompa. Si se verifica el archivo enviado se verá que al final del mismo hay un comando FI el cual hará que luego de la carga del formato la impresora imprima un listado de los mismos en memoria y en esta oportunidad deberá imprimir los siguiente:

Form information:
AUTOFR
Forma memory left: 1023K (esto variará dependiendo de la complejidad del AUTOFR enviado)

- (d) Finalmente, enviar los datos (se adjunta archivo Ejemplo DatoAUTO.txt con). Siguiendo estos pasos al pie de la letra el AUTOFR funcionará correctamente. Quedando solo un inconveniente que no creemos



Procedimiento	Procedimiento Carga de Auto Formato EPL2
Contacto:	Soporte Técnico
Referencia:	AUTOFR EPL2

que pese de manera significativa. Este radica en que cuando recién encendemos la impresora y solo esa primera vez, el primer "juego de datos" o "paquete de datos a imprimir", se debe enviar dos veces y luego imprimirá con cada paquete o juego de datos enviado, correctamente.

Gustavo Rodi

Technical Support
SATO Argentina S.A.
Argentina-Bolivia-Chile-Paraguay-Uruguay
Tel: (5411) 4887-9000

Fax: (5411) 4638-5049

©2011 SATO Argentina S.A. Todos los derechos reservados. Rev A especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Cualquier reproducción total o parcial del presente contenido sin autorización previa queda completamente prohibida.

SATO es marca registrada de SATO Corporation y sus subsidiarias en Japón , Estados Unidos de Norteamérica y otros países.

Toda otra marca mencionada pertenece a sus respectivos propietarios.