



Tipos de sensado y configuración:

Tipos de sensado de etiquetas:

Esta impresora puede imprimir etiquetas o tags en rollos o papel plegado en zig-zag (Fanfold). A su vez posee diferentes tipos de sensado para detectar la separación o salto de las etiquetas o tags, siendo estos:

- 1. Sensado de Marcas Negras o I-Marks
- 2. Sensado de espacios, gaps u orificios.
- 3. Sensor desactivado



Tipos de sensado de Ribbon:

La impresora CG4xx TT cuenta con un sensor de ribbon, que dependiendo del tipo de etiquetas utilizado, puede ser activado o desactivado, permitiéndonos trabajar en Modo Transferencia Térmica, con ribbon o Modo Térmico Directo, sin ribbon -Etiquetas Térmicas-.

Configuración del tipo de sensado:

La configuración por defecto de fábrica, del tipo de sensado de etiquetas y de ribbon, es la siguiente:

Sensor de etiquetas: Gap Sensor de Ribbon: Transferencia Térmica

Teniendo en cuenta esto, si las etiquetas a utilizar tienen una separación definida por un gap o una perforación y se coloca un ribbon para realizar la impresión, luego de la carga de los insumos, la impresora no debería dar ningún tipo de error.

Saliendo de estos parámetros deberemos configurar la impresora antes de comenzar a trabajar con ella. Para esto debemos tener el driver instalado y seguir los siguientes pasos:

Sato Argentina S.A. Pola 3166 (C1439ENL) C.A.B.A. Argentina Tel.(5411) 4887-9000 Fax.(5411) 4638-5049





- Descarga e Instalación de Drivers o controladores de las impresoras SATO:

 Link de Descarga:
 http://www.satoargentina.com/biblioteca-de-recursos/recursos-sato/software/drivers-para-windows.aspx
- 2. Link de instrucciones de instalación de Driver o Controladores: http://200.89.153.186:8887/Home/Details/10014
- 3. Una vez instalado el Driver o Controlador, dependiendo del sistema operativo vamos a:

a. Windows XP:

"Inicio > Impresoras y Faxes", hacemos click derecho sobre el ícono del controlador de la impresora, seleccionamos "Propiedades" y en la solapa "General" hacemos click izquierdo sobre el botón "Preferencias de Impresión" y se nos abrirá la siguiente ventana en la que seleccionaremos la solapa "Configuración Avanzada" (Ver figura 1).

b. Windows 7:

"Inicio > Dispositivos e Impresoras", hacemos click derecho sobre el ícono del controlador de la impresora, seleccionamos "Propiedades de Impresora" y en la solapa "General" hacemos click izquierdo sobre el botón "Preferencias...", se nos abrirá la siguiente ventana en la que seleccionaremos la solapa "Configuración Avanzada" (Ver figura 1).

	Preferencias de impresión de SATO CG408				
	Memoria de impresora Fuentes del código de barras Fuentes de comando Comandos personalizados Importar/Exportar configuraciones About Opciones Configuración avanzada Interpolación de colores Formatos				
	Cortador © nunca O cada 0 Etiqueta(s) © Cortar lote O avanzado **				
Modo de operación: Continuo	Izquierdo: 0,01 cm Punto: 0,00 cm Superior: 0,01 cm Modo de impresión				
Cortador Dispensar	Modo de operación: Continuo 💌 Modo de impresión: Continuo				
Mediante este Check Box podremos habilitar, marcándolo, el modo Transferencia Térmica (con Ribbon) o, desmarcándolo, el modo Térmico Directo (sin Ribbon). Trasferencia Térmica = Default	Desplazamiento: 0,00 cm V transferencia térmica Obtener de la impresora Sensor				
En la Sección Sensor definiremos el tipo de sensado que habilitaremos: Reflexivo = Marca Negra Ver a Través = Gap - Membrana o Perforación Continuo = Sensor desactivado o Etiquetas	C reflexivo C continuo ver a través Exportar a la impresora Número de formato: 1				
continuas	** Sólo es válido para utilizar con el programa de etiquetado Almacenar ajustes Otro				
	Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda				

FIGURA 1.

Sato Argentina S.A. Pola 3166 (C1439ENL) C.A.B.A. Argentina Tel.(5411) 4887-9000 Fax.(5411) 4638-5049





i. Modo de Operación:

La impresora puede funcionar en cinco modos distintos, La diferencia está en la forma en que se expulsan la etiqueta y el papel soporte o papel base.

ii. Modo Continuo

Con este modo activo, las etiquetas permanecen preparadas para su impresión en todo momento. Al terminar de realizar la impresión, la impresora no realiza ningún movimiento extra y la etiqueta queda lista para la siguiente impresión.

iii. Modo TEAR-OFF o Desglosar

Con este modo activo, después de la impresión, la impresora expulsará la etiqueta y la posicionará de manera que el "gap" o "I-Mark" coincidan con la barra de corte, de modo que podamos realizar un corte limpio sobre esta zona sin perder etiquetas al cortar las ya impresas.

Tras realizar el corte y retirar las etiquetas impresas, al enviar un nuevo trabajo de impresión, la impresora retrae las etiquetas ubicando la última etiqueta en el punto de inicio de impresión de la misma para que luego pueda imprimirse el trabajo de impresión enviado. Este ciclo se repite en cada "trabajo de impresión".



iv. Modo Cortador

La unidad de "Cortador" es un accesorio opcional el cual una vez instalado y activado, cortará las etiquetas impresas individualmente o en múltiplos. Dependiendo del tipo de sensado activado, la etiqueta se adelanta:

- en el caso que el sensor activo sea GAP o "ver a través" hasta que el GAP, membrana o perforación coincidan con la cuchilla del cortador
- en el caso que el sensor activo sea I-Mark o Reflexivo, hasta que la marca negra coincida con la cuchilla del cortador.
- en el caso que el sensor esté desactivado o sensor continuo, hasta que la línea siguiente luego de la impresión coincida con la cuchilla del cortador.

Luego las etiquetas se cortan y el papel no impreso se retrae para colocarse para la siguiente impresión.

v. Modo Dispensador o Dispensar

La "unidad Dispensadora" es una accesorio opcional que luego de instalado y activado, retira automáticamente el papel soporte o papel base de las etiquetas luego de la impresión de estas, dejando cada etiqueta de tal manera que el usuario pueda simplemente retirarlas estirando de ellas hacia arriba. Mediante un juego de sensores que viene incorporado en este accesorio la impresora no imprimirá una siguiente etiqueta si la anterior no ha sido retirada. Una vez retirada la etiqueta impresa de la impresora para su utilización, el papel no impreso se retraerá para colocarse en posición para que pueda imprimirse la siguiente etiqueta.

Sato Argentina S.A. Pola 3166 (C1439ENL) C.A.B.A. Argentina Tel.(5411) 4887-9000 Fax.(5411) 4638-5049





Este modo es especialmente adecuado para operaciones de impresión en las que la etiqueta deba adherirse inmediatamente.



4. Una vez que definamos todos los parámetros para trabajar con la impresora, teniendo en cuenta el tipo de sensado, el modo de operación y si vamos a utilizar ribbon o no, presionamos el botón "Aplicar" y luego "Aceptar", retornando así a la solapa "General" de la ventana de Propiedades de la impresora:

Formatos	Idioma	Fuente	s del código de barras	Fuentes de comando		About
General	Compartir	Puertos	Opciones avanzadas	Seguridad	Ajustes d	e impresora
	SATO CG	108				
Ubicación:						
Comentario:						
Modelo:	SATO CG4	08				
Característi	cas					
Color: No			Papel disponit	le:		
Doble cara: No		User defined			~	
Grapa: Des	conocido					
Velocidad:	Desconocido					
Resolución	máxima: 203	ррр				~
			Preferencias de impresi	ón. Imprir	nir página d	e prueba

5. En esta solapa y para grabar la configuración en la impresora imprimiremos una página de prueba, enviando junto con esta todos los parámetros de configuración seleccionados, finalizando así el proceso de configuración.

Gustavo Rodi

Technical Support SATO Argentina S.A. Argentina-Bolivia-Chile-Paraguay-Uruguay Tel: (5411) 4887-9000 Fax: (5411) 4638-5049

©2011 SATO Argentina S.A. Todos los derechos reservados. Rev A especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Cualquier reproducción total o parcial del presente contenido sin autorización previa queda completamente prohibida. SATO es marca registrada de SATO Corporation y sus subsidiarias en Japón , Estados Unidos de Norteamerica y otros países. Toda otra marca mencionada pertenece a sus respectivos propietarios.

Sato Argentina S.A. Pola 3166 (C1439ENL) C.A.B.A. Argentina Tel.(5411) 4887-9000 Fax.(5411) 4638-5049