## 3.5 MODO DE AJUSTE DE LA OPERACIÓN

El modo de ajuste de la operación permite elegir otras funciones de la impresora, como:

- Modo de descarga de programa
- Modo de descarga de fuentes
- Modo por defecto
- Modo de volcado hexadecimal
- Interfaz USB/LAN inalámbrica
- Interfaz RS-232C/ LAN
- Selección de teclado

La selección de los modos de ajuste de la operación es como se describe a continuación.

Operaciones	Estado de la impresora	Indicador ON LINE (POWER)
1 Mientras pulsa FEED/LINE, pulse el botón POWER	Puesta en marcha de la impresora	● <b>→</b> Encendido fijo en rojo
2 Suelte el botón POWER y mantenga pulsado el botón FEED/LINE.	Modo de impresión de prueba del usuario. Modo de impresión de prueba de fábrica Modo de operación (La impresora avanzará cíclicamente hasta el siguiente modo mientras se tenga pulsado el botón <b>FEED/LINE</b> ).	<ul> <li>◆ ● ◆ ● ◆ ●</li> <li>Encendido fijo en verde</li> <li>◆ ● ◆ ● ◆ ●</li> <li>Encendido fijo en rojo</li> <li>◆</li> <li>◆ ● ◆ ● ◆ ●</li> <li>Verde parpadeando</li> </ul>
3 Suelte el botón FEED/LINE cuando la luz del indicador ON LINE (POWER) cambie a verde parpadeando.	La impresora entra en el modo de operación.	● <b>→</b> ○ <b>→</b> ○ Verde parpadeando
Continúa en la página siguiente.		

## 3.5 MODO DE AJUSTE DE LA OPERACIÓN (cont.)



## 3.5 MODO DE AJUSTE DE LA OPERACIÓN (cont.)

## Notas:

- Pulse brevemente el botón **FEED/LINE** para seleccionar la función deseada y ejecute después esa función manteniendo pulsado el botón **FEED/LINE** durante más de 3 segundos.
- Cuando se selecciona el interfaz deseado, se valida este ajuste al reiniciar la impresora.
- Cuando se selecciona el modo de Volcado Hexadecimal, se ajusta la impresora a este modo una sola vez reiniciándola.
- Cuando se selecciona el modo de descarga, la impresora se reinicia automáticamente y entra en el modo de descarga deseado.
- Al seleccionar el modo por defecto y ejecutarlo, la impresora se configura al modo por defecto.
- Asegúrese de completar la ejecución de funciones (indicador: verde encendido fijo) antes de apagar la impresora.