



#### SATO - Instalación Impresoras Interfaz Ethernet

Para poder instalar nuestra impresora SATO Ethernet en nuestra PC, deberemos utilizar nuestra herramienta <u>SATO All in One</u> la cual nos ayudará a configurar la IP deseada.

Para los modelos CG2/CG4, deberemos antes entrar al modo selección de operación y seleccionar el cambio de interfaz. (Modo para CG2/Modo para CG4).

Una vez la impresora en modo LAN, la conectaremos a la red deseada y abriremos el SATO All in One. Una vez abierto, nos dirigiremos a la barra de herramientas y seleccionaremos "Tools" y luego la opción "IP Assigment Tool".



Una vez en IP Assigment Tool, veremos que nos habrá detectado la impresora y nos aparecerá una pantalla similar a esta.

📚 Printer Ne	twork Setup				<b>—</b> ———————————————————————————————————
Refresh	Assign IP	Reboot LAN	Restart Printer	Add	Setup
Printer N	IP Address	Mac Address	Info	Status	
CG4 Series	192.168.7.152	00:19:98:80:0C:4C	SATO LAN Interface	Online State :	Analyzing /
•		111			4
Ready					

Sato Argentina S.A. Pola 3166 (C1439ENL) C.A.B.A. Argentina Tel.(5411) 4887-9000 Fax.(5411) 4638-5049





Si contamos con servidor DHCP, nos habrá asignado la IP automaticamente, con lo que lo único que deberemos hacer seguir los pasos de la instalación de la impresora que serán detallados al final y asignarle el puerto TCP/IP que tiene asignado la impresora.

Si no contamos con servidor DHCP o si queremos configurarla con una IP diferente, deberemos asignarle la IP manualmente de la siguiente manera.

Seleccionaremos la impresora y clickearemos en Assing IP.

S	🖇 Printer Net	twork Setup				<b>×</b>
	Refresh	Assign IP	Reboot LAN	Restart Printer	Add	Setup
	Printer N	IP Address	Mac Address	Info	Status	
	CG4 Series	192.168.7.152	00:19:98:80:0C:4C	SATO LAN Interface	Online State	: Analyzing ,
	•					+
R	eady					

Se nos abrirá una ventana para la configuracion de la IP, deberemos desactivar el checkbox de DHCP y de RARP, y completaremos los valores a nuestra preferencia.

S Network Interface Setting				
MAC Address	00:19:00:00:0C:4C			
DHCP	RARP			
IP Address	192.168.7.160			
Subnet Mask	255.255.255.0			
Default Gateway	192.168.7.1			
No Wireless Lan Apply Close				

Sato Argentina S.A. Pola 3166 (C1439ENL) C.A.B.A. Argentina Tel.(5411) 4887-9000 Fax.(5411) 4638-5049





Al finalizar, tocaremos en Apply, y reiniciaremos la impresora. Al volverla a encender, la detectará con la nueva IP.

S Printer Net	work Setup				<b>x</b>
Refresh	Assign IP	Reboot LAN	Restart Printer	Add	Setup
Printer N	IF Address	Mac Address	Info	Status	
CG4 Serie	192.168.7.160	0):19:98:80:0C:4C	SATO LAN Interface	Online State	: Analyzing /
	$\smile$				
•		III			•
Ready					

Una vez configurada la IP, seguiremos los pasos de instalación de la impresora detallados a continuación:

-Descargaremos los <u>Drivers</u> de la página. Esto nos bajará un .zip el cual contendrá una serie de archivos.

Ejecutaremos el PrnInst.exe y se nos abrirá la ventana de instalación de drivers.



Sato Argentina S.A. Pola 3166 (C1439ENL) C.A.B.A. Argentina Tel.(5411) 4887-9000 Fax.(5411) 4638-5049





#### Daremos en "Siguiente" y seleccionaremos el modelo de la impresora que deseamos instalar

Seleccionando la impresora				
Seleccionar impresora Por favor, seleccione el fabricante y la impresora que desea instalar.				
Seleccione el fabricante y modelo de su impresora. Si el controlador está en otra carpeta o su impresora vino con diskette del controlador, cliquee en <cambiar localización="">. Si su impresora no está en la lista, consulte la documentación se su impresora.</cambiar>				
<u>F</u> abricantes:	Impresoras:			
SATO	SATO CG208 SATO CG212 SATO CG408 SATO CG412 SATO CL408e SATO CL412e SATO CL608e SATO CL612e SATO CL612e SATO CT400			
	Cambiar localización			
Salir	Ayuda < Atrás Siguiente >			

Una vez seleccionada la impresora, daremos "Siguiente" Y pasaremos a configurar el puerto donde instalaremos la impresora. Clickearemos en "Agregar Puerto.."

Opciones					
Opciones de impresora Por favor, seleccione un puerto, nombre de impresora y lenguaje.					
Introduzca el nombre de su impresora. También, seleccione el puerto al cual está conectada. Cuando termine, seleccione <siguiente> para instalar la impresora y añadir el icono a la carpeta de Impresoras. Versión del controlador: 4.6.69.3621</siguiente>					
Nombre de impresora: SATO CG408					
Puertos disponibles	Puertos disponibles				
SHRFAX: COM1: COM2: COM3: COM4: FILE: LPT1:	regar Puerto orrar Puerto				
🔲 Quiero usar esta impresora como impresora predeterminada de Windows.					
Seleccione idioma: Español 🔹					
Salir Ayuda < A	trás Siguiente >				

Sato Argentina S.A. Pola 3166 (C1439ENL) C.A.B.A. Argentina Tel.(5411) 4887-9000 Fax.(5411) 4638-5049





# Seleccionaremos "Todos" y "Standard y TCP/IP Port". Le daremos "Siguiente" y pasaremos a configurar el puerto TCP/IP

Agregar Nuevo Puerto				
Agregar Puerto Por favor, seleccione un tipo de puerto para instalar un nuevo puerto				
Para instalar un nuevo puerto en su sistema primero seleccione un puerto de tipo adecuado. Es recomendable seleccionar uno de los tipos recomendados, los cuales funcionan mejor con su impresora. Seleccionando la opción Todos mostrará todos los tipos de puertos actualmente instalados en su sistema.				
Local Port SATO Advanced Port Monitor en puerto LPT, LAN o COM SATO Advanced Port Monitor en puerto USB Standard TCP/IP Port				
Salir Ayuda < Atrás Siguiente >				

En el asistente, le daremos "Siguiente" y completaremos los datos del puerto.

Asistente para agregar puerto de impresora estándar TCP/IP		Asistente para agregar puerto de impre	sora estándar TCP/IP	
Asistente para impresora est Este asistente le ayuda de red. Antes de continuar, ase 1. El dispositivo esté er 2. La red esté conectad Haga clic en Siguiente	a agregar puerto de ándar TCP/IP a agregar un puerto para una impresora egúrese de que: ncendido. la y configurada.	Agregar puerto ¿Para qué dispositivo desea agrega Escriba el nombre de impresora deseado. Nombre o dirección IP de impresora: Nombre de puerto:	ar un puerto? a o dirección IP y un nombre de puerto para el dispositivo 192.168.7.160 192.168.7.160	
	< Atrás Siguiente > Cancelar		< Atrás Siguiente > Cancel	lar

Sato Argentina S.A. Pola 3166 (C1439ENL) C.A.B.A. Argentina Tel.(5411) 4887-9000 Fax.(5411) 4638-5049





Dete Wind	ctando el puerto TCP/IP dows pasará automáticamente a la página siguiente una vez terminada la detección.
	< Atrás Siguiente > Cancelar

Asistente para agregar puerto de impresora estándar TCP/IP

Detectando puerto TCP/IP

Asistente para agregar puerto de impresora estándar TCP/IP
Se requiere información adicional acerca de puertos No se puede identificar el dispositivo.
El dispositivo no se encuentra en la red. Asegúrese de que:
1. El dispositivo esté encendido.
2. La red este conectada. 3. El dispositivo esté configurado correctamente
4. La dirección de la página anterior sea correcta.
Escriba la dirección correcta y realice otra búsqueda en la red regresando a la página anterior del asistente o seleccione el tipo de dispositivo si está seguro de que la dirección es correcta.
© Estándar Generic Network Card 🔹
Personalizado Configuración
< Atrás Siguiente > Cancelar

Sato Argentina S.A. Pola 3166 (C1439ENL) C.A.B.A. Argentina Tel.(5411) 4887-9000 Fax.(5411) 4638-5049





Luego de configurar el puerto, seguiremos con la instalación, nos sugerirá instalar un monitor de estado, el cual NO instalaremos y le daremos a "Finalizar."

Léame	Instalar impresora
Opciones adicionales de Instalación Por favor, seleccione si desea instalar el Status monitor.	Instalando impresoras Para detener la instalación pulse el botón <cancelar></cancelar>
Instalar monitor de estado Poner acceso directo en el escritorio El Monitor de estado es una aplicación corriente en la bandeja de sistema y monitorizando el estado de la impresora conectada. Proporciona información detallada sobre el estado de la impresora, sus operaciones y el proceso de la cola de etiquetas. Puede ser ejecutado automáticamente al iniciarse el Sistema. Si desea iniciarlo en cualquier otro momento, haga doble clic sobre STATMON.EXE en la carpeta C:\Program Files\SATO\StatMon\	Eliminando la instancia actual de la impresora SATO CG408
Salir Ayuda < Atrás Finalizar	Cancelar

Una vez instalada, la impresora estará lista para utilizarse,

Brito Leonel Technical Support SATO de Argentina



**DCS & Labeling Worldwide** Argentina-Chile-Paraguay-Uruguay-Bolivia Tel: (5411) 4887-9000 Fax: (5411) 4638-5049

www.nodos.com.ar www.satoargentina.com.ar

©2011 SATO Argentina S.A. Todos los derechos reservados. Rev A especificaciones sujetas a cambio sin

previo aviso.

Cualquier reproducción total o parcial del presente contenido sin autorización previa queda completamente prohibida.

SATO es marca registrada de SATO Corporation y sus subsidiarias en Japón , Estados Unidos de Norteamerica y otros países.

Toda otra marca mencionada pertenece a sus respectivos propietarios.

Sato Argentina S.A. Pola 3166 (C1439ENL) C.A.B.A. Argentina Tel.(5411) 4887-9000 Fax.(5411) 4638-5049