






### 3.4 MODO IMPRESIÓN DE PRUEBA DE FÁBRICA

Este modo produce etiquetas de prueba para fines de diagnóstico.

**Preparación:**

El papel o el ribbon (si se requieren) deben estar bien cargados en la impresora.

Operaciones	Estado de la impresora	Indicador <b>ON LINE(POWER)</b>	Indicador <b>ERROR</b>	Zumbador	
<p><b>1</b> Mientras se pulsa la tecla <b>FEED/LINE</b>, pulse y suelte <b>POWER</b>. Mantenga pulsada la tecla <b>FEED/LINE</b>.</p>	Puesta en marcha de la impresora	 Apagado	 Rojo		
<p><b>2</b> Suelte la tecla <b>FEED/LINE</b> cuando el indicador de <b>ERROR</b> cambie a rojo y se oigan dos pitidos cortos.</p> <p>(La impresora avanzará cíclicamente hasta el siguiente modo mientras se tenga pulsada la tecla <b>FEED/LINE</b>).</p>	Modo de impresión de prueba del usuario. ↓ Modo de impresión de prueba de fábrica.	 Verde	 Apagado	Un pitido corto	
	↓ <b>FEED/LINE</b> desactivado El modo de impresión de prueba de fábrica está activado y después se interrumpe.	 Apagado	 Rojo	 Apagado	Dos pitidos cortos
	El modo de impresión de prueba de fábrica está activado y después se interrumpe.	 Verde parpadeando	 Apagado		
<p><b>3</b> Pulse la tecla <b>FEED/LINE</b> para iniciar la impresión de prueba.</p>	Se inicia la impresión de prueba de fábrica e imprime continuamente.	 Verde	 Apagado		
Pulse la tecla <b>FEED/LINE</b> para interrumpir la impresión de prueba. Pulse de nuevo para continuar.	Impresión de prueba de fábrica interrumpida.	 Verde parpadeando	 Apagado		

**Nota:**

- Si no se soltó la tecla **FEED/LINE** en el punto 3, continúe pulsándola y espere hasta el siguiente ciclo.
- Si se soltó la tecla **FEED/LINE** en los indicadores **ON LINE (POWER)** o **ERROR** erróneos, apague el aparato e inicie de nuevo el procedimiento.
- La impresora imprime continuamente las etiquetas de prueba de fábrica hasta que se pulsa la tecla **FEED/LINE**. Se interrumpe la impresión y se reanuda si se pulsa de nuevo **FEED/LINE**.

**Para terminar el modo de impresión de prueba de fábrica**

En primer lugar, no olvide pulsar la tecla **FEED/LINE** para interrumpir la impresión de prueba, y pulse después **POWER** para apagar la impresora.