










3.3 MODO DE IMPRESIÓN DE PRUEBA DEL USUARIO

Este modo produce etiquetas de prueba para fines de diagnóstico.

Preparación:

El papel o el ribbon (si se requieren) deben estar bien cargados en la impresora.

Operaciones	Estado de la impresora	Indicador ON LINE (POWER)	Indicador ERROR	Zumbador
<p>1 Mientras se pulsa la tecla FEED/LINE, pulse y suelte POWER. Mantenga pulsada la tecla FEED/LINE.</p>	Puesta en marcha de la impresora	 Apagado	 Rojo	
<p>2 Suelte la tecla FEED/LINE cuando la luz del indicador ON LINE (POWER) cambie a verde y se oiga un pitido corto.</p> <p>(La impresora avanzará cíclicamente hasta el siguiente modo mientras se tenga pulsada la tecla FEED/LINE).</p>	Modo de impresión de prueba del usuario  FEED/LINE desactivado Está activado el modo de impresión de prueba del usuario y después se interrumpe.	 Verde	 Apagado	Un pitido corto
<p>3 Pulse la tecla FEED/LINE para iniciar la impresión de prueba.</p>	Se inicia la impresión de prueba del usuario e imprime continuamente.	 Verde	 Apagado	
<p>Pulse la tecla FEED/LINE para interrumpir la impresión de prueba. Pulse de nuevo para continuar.</p>	Impresión de prueba del usuario interrumpida.	 Verde parpadeando	 Apagado	

Nota:

- Si no se soltó la tecla **FEED/LINE** en el punto 2, continúe pulsándola y espere hasta el siguiente ciclo.
- Si se soltó la tecla **FEED/LINE** en los indicadores **ON LINE (POWER)** o **ERROR** erróneos, apague el aparato e inicie de nuevo el procedimiento.
- La impresora imprimirá continuamente las etiquetas de prueba del usuario hasta que se pulse la tecla **FEED/LINE**. La impresión se interrumpe y se reinicia si se pulsa de nuevo **FEED/LINE**.

Para terminar el modo de impresión de prueba del usuario

En primer lugar, no olvide pulsar la tecla **FEED/LINE** para interrumpir la impresión de prueba, y pulse después **POWER** para apagar la impresora.