

Configuración para utilizar un MS9500 con un convertidor USB a PS/2

Ingresar al modo de configuración (Pág. 2 del Metroselect)

Enter/Exit Configuration Mode




Seleccionar si se va a usar solo o con un teclado conectado a la “Y” (Pág. 56 del Metroselect)

Solo (Stand alone Keyboard)



Con Teclado (Keyboard Wedge)



Luego cambiar el InterScan Code Delay. En la mayoría de los casos con 7.5mseg suele andar perfectamente, sino, en caso de que en las pruebas de lectura el equipo no transmita algunos caracteres, utilizar a 15mseg (Pág. 61 del MetroSelect)

7.5mseg




15mseg



Luego, salir del modo configuración con el código de Enter/Exit (Pág. 2 del Metroselect)

Enter/Exit Configuration Mode



Por ultimo, probar el equipo, si se lo configuro como Stand Alone Keyboard, debe desconectarse y conectarse nuevamente para que haga el Handshake con el convertidor USB/PS2